

GTU8

Testenhet



Manual

GTU8



GTU 8 är en portabel sändare/mottagare för 128 kanaler, strömförsörjd via Dupline. Enheten rekommenderas vid idrifttagning samt för kontroll av Dupline-installationer.

GTU 8 har fyra olika funktioner:

Digital 1 group
Digital 2 groups
Edit Tx-latch
Analog BCD

GTU 8 startar med "Digital 1 group"

Ändring av funktion:

1. Tryck "Mode"
2. Växla mellan de fyra funktionerna med pil-knapparna
3. Acceptera med "Enter"

DIGITAL 1 GROUP

Vid anslutning till Dupline visar displayen status för kanalgrupp A. Aktiva kanaler indikeras med siffror.

Kanaler kan aktiveras med siffertangenterna, kanalgrupp ändras med piltangenterna.

DIGITAL 2 GROUPS

Denna funktion möjliggör indikering av ytterligare en valbar kanalgrupp, denna indikeras på den undre raden. Endast kanaler som indikeras på den övre raden kan aktiveras med siffertangenterna.

Med piltangenterna kan kanalgrupp för övre raden ändras.

EDIT TX-LATCH

Denna funktion möjliggör set/reset av en eller fler kanaler (kanalen aktiveras med en kort tryckning och kvarstår till nästa tryckning).

Latch-funktionen kvarstår även om annan kanalgrupp väljs på displayen.

Alla "latchade" kanaler återgår till normal Dupline-funktion när GTU 8 nedkopplas.

ANALOG BCD

Denna funktion möjliggör att läsa värdet från analoga sändare med multiplex- och 3 ½ siffrig BCD-funktion.

Kanalgrupperna ändras med piltangenterna. Med "Enter" intryckt samtidigt som piltangenterna, ändras önskad multiplexadress.

Displayen visar "Wait" tills vald multiplexadress avkänns på kanalerna A1-A4.

Om inget analogvärde finns på adressen visar displayen "None".

Om ogiltigt analogvärde avkänns visar displayen "Error".

När multiplexadress "OFF" är vald, visar displayen det analoga värdet för inställda kanalgrupper oavsett multiplexadress.

Denna funktion väljs när den analoga sändaren ej har någon multiplexadress.

Om en bestämd analog sändares värde skall avläsas kan multiplexadressen låsas med latch-funktionen, återgå därefter till "Analog BCD" funktionen för avläsning av värdet.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

För mer teknisk information, se datablad. Aktuella datablad kan hämtas på vår hemsida, www.carlogavazzi.se under **Products Online** eller www.dupline.com/downloads.

Carlo Gavazzi AB
Nattvindsgatan 1
652 21 Karlstad
Tel. 054-851125
Fax. 054-851177