

# Bruksanvisning

# EM24 DIN P/FA Energimätare Typgodkänd Annex B+D



1 Handbavande	1
1.1 lovstickens funktion	4 Д
1.2 Vredets funktion	4 Д
1.3 Display och symbolbeskrivning	4 Д
1.4 Informationssidor	ب ۶
2 Grundläggande programmering EM2/DINA//53 för mätning med	0
z. Ordindiaggande programmening Emz4DinAV35101 mathing med	7
21 Övrig programmering	7
2.1 Oving programmening	، ۲ و
2.2 Losenord	0
2.3 Installing av applikation	0 و
2.4 Visiningssida	0
2.6 Inställning av nulsingång (typ "IS" och "DP")	
2.0 Installning av perioll port för Modbus RTLL (typ "IS")	
2.7 Installing av serier port for Modbus (typ 10 )	
2.7.1 installing a digital utgångar (typ 10 tillsammans med vivi0-bor)	10
2.0 Instaining av digitala digangar (typ 02)	10
3 Grundläggande programmering EM24DINA\/93 för direktmätning	12
3.1 Programmeringsflöde	12
3.2 Visningsida	12
3.3. dmd-medelvärdesberäkning av effekt under angiven tid	12
3.4 Inställning av pulsingång (typ "IS" och "DP")	13
3.5 Inställning av seriell port för Modbus RTU (typ "IS")	14
3.5.1 Inställningar för M-Bus (typ "IS" tillsammans med VMU-B01)	14
3.6. Inställning av digitala utgångar (typ "O2")	15
3.7 Avsluta programmering	16
3.8. Programmeringsflöde FM24DIN	17
3.8 17	
4. Inkoppling	
4.1 5A sekundärmätning (typ "AV5") med strömtransformatorer	
4.1.1 Inkoppling av manöverspänning (typ "AV5")	
4.2 65A direktmätning (typ "AV0" & "AV9")	
4.3 Digitala utgångar (typ "O2").	
4.4 Seriell anslutning RS485 (typ "IS")	
4.4.1 Inkoppling av VMU-B01 för M-Bus	
4.5 Digitala ingångar (tvp "IS" och "DP")	
5. Ytterligare information och data	
6. Kontakt	

Allmänt

**Notera:** Detta är en kortfattad bruksanvisning för de vanligaste inställningarna och anslutningarna för komplett information och data se manual samt datablad.

EM24 DIN PFA är i sitt grundutförande en elmätare som mäter och presenterar förbrukning av kWh. EM24 DIN är godkänd för debitering enligt MID (MI-003) Annex B+D, certfikat finnas att ladda ned från vår hemsida (www.support-carlogavazzi.se). Beroende på installation kan EM24 DIN programmeras för olika applikationer för att dels mäta och presentera de momentana värdena i elsystemet men även förbrukningar av el, vatten, värme och gas samt drifttid. Elförbrukning mätas med analoga ingångar för ström och spänning övriga förbrukningar mäts med digitala ingångar. EM24 DIN finns i olika versioner med utgångar för larm, puls eller seriell anslutning via RS485.

#### 1. Handhavande

I fronten på EM24 DIN sitter en digital display för visning av mätningar, en joystick, ett vred samt en LED enligt figur 1 och 2. Nedan följer funktionsbeskrivningar.



#### 1.1 Joystickens funktion

Allt handhavande såsom att bläddra mellan alla mätsidor, informationssidor och programmering sker med joysticken i fronten.

**I mätläge: 1)** tryck ned för att komma till programmeringsläge; **2-3)** bläddra mellan mätsidor, se tabell avsnitt 1.4; **4-5)** visa och bläddra mellan informationssidor för inställningar och instrument, se avsnitt 2.4.

I programmeringsläge: 1) tryck ned för att komma till inställning eller för att bekräfta; 2-3) bläddra mellan menyer eller öka/minska värde; 4-5) bläddra mellan menyer eller öka/minska värde.

#### 1.2 Vredets funktion

Vredet är vid MID godkännande Annex B+D plomberad. **Om plomberingen bryts måste mätaren skickas tillbaka till fabrik för ny certifiering**. För den här typen av mätare, med MID godkännande, kan vredet inte användas.

EM24 DIN är utrustad med en LED i fronten. Beroende på förbrukning blinkar den mer eller mindre frekvent. Blinket är i vredets position kopplat till förbrukning av aktiv energi (kWh). LED blinkar med ett angivet antal pulser/kWh enligt avsnitt 2.8. LED blinkar inte vid negativ förbrukning av kWh.

#### 1.3 Display och symbolbeskrivning

För att stega mellan de olika mätsidorna, flytta joysticken upp eller ned enligt riktning 2 och 3 i figur 1. Beroende på vald applikation "APPLiCAt" (se avsnitt 2.4 och 3.1) finns olika mätsidor tillgängliga (se tabell i avsnitt 2.4 och 3.1). Mätenheterna är relaterade till mätvärde i samma rad. Inverterade symboler (mörk bakgrund) gäller för alla variabler i displayen. För att förbättra avläsningen använder EM24 ett antal symboler, se tabell nedan.

Ifall av ett för stort värde mäts upp indikeras det med "EEEE". Ifall detta inträffar avbryts mätning av variabler baserade på medelvärdesberäkning (DMD), drifttid och

energimätning och eventuella larmutgångar aktiveras. Inträffar "EEEE" på en fas, sätts även systemvariabeln till "EEEE" och PF mätningen sätts till "0.000".



Symbol	Beskrivning
Ń	Anger att en summa visas, t ex summan av WL1+WL2+WL3
dmd	Medelvärde under en viss tid (t ex 15 minuter). Om W visas ovanför "dmd"-symbolen innebär det att medelvärdet av effekten under den angivna tiden visas.
	Anger att toppvärdet (maximalt uppmätt) visas på samma rad
•	Visar lägsta värde (lägst uppmätta), blinkar ifall ett larm är aktivt.
$\mathbf{L}$	Spännig mellan fas-nolledare (V <sub>LN</sub> )
$\triangle$	Spänning mellan fas-fas (VLL)
$\Diamond$	Förbrukning av vatten i kubikmeter (m³)
<b>Š</b>	Förbrukning av gas/fjärrvärme i kubikmeter (m <sup>3</sup> )
	ID för användare

#### 1.4 Informationssidor

Informationssidorna är till för att snabbt och utan att behöva gå in i programmeringen se inställningar, status och information om instrumentet. För att komma till och stega mellan de olika informationssidorna, flytta joysticken i sidled enligt riktning 5 (vänster) i figur 1, sid 4.

Sida	Rad 1	Rad 2	Rad 3		
Från mätsidor - flytta joystick åt vänster $\leftarrow$					
Informationssida 1	Revision av firmware (ex: r.A.00)	År	Produktionsår (ex: 2009)		
Flytta joystick åt väns	ster ←				
Informationssida 2	Puls	LED (röda dioden)	kWh/blink (ex: 0.001)		
Figua joyslick at vans		Antol Jodoro			
Informationssida 3	(ex: 3P.n = 3-fas med nolledare) nolledare)	(ex: 4L J = 4-ledare)	Tid för dmd medelvärdesberäkning (ex: 15)		
Flytta joystick åt väns	ster ←	•	••••••		
Informationssida 4	Beroende på typ av E enligt nedan. Status för	M24 DIN kan sista sidai	n/sidorna se olika ut 		
utgångar används för larm	larmutgång 1 eller 2	Larmnivå	Variabel som övervakas		
Om digitala		Antal pulser			
utgångar används för puls	Kopplad variabel till pulsutgång 1 eller 2	(kWh/puls el kvarh/puls)			
Ifall av kommunikationsport	Seriell port	Adress (ex 1)	Status för RS485 (RX- TX)		
Flytta joystick åt vänster ←					
Informationssida 5	Serienummer		Sn (ex. 0100016)		
Flytta joystick åt vänster ← åter till mätsidor					

## 2. Grundläggande programmering EM24DINAV53 för mätning med strömtransformatorer

Den MID godkända, plomberade mätaren måste programmeras med korrekt omsättningstal vid första programmering.

Inställningen av strömtransformatorernas omsättningstal kan bara utföras en gång, vid uppstart.

# Om plomberingen bryts mäste mätaren skickas åter till fabrik för nytt godkännande och plombering.

För att komma till programmeringsläge, tryck ned joysticken enligt 1 i figur 1.

**Ct ratio?:** ange omsättningstal (standard är 1,0) primär/sekundär tex. 200/5=40. **EnE trES**: återställning av totala kwh och dmd-värden

**ConFirM:** bekräfta omsättningstalet. Välj **no** för att ändra värde eller **Yes** för att bekräfta.

**ConFirM:** Slutlig bekräftelse på omsättningstalet. Välj no för att ändra värde eller Yes för att bekräfta. OBS! Det här är sista bekräftelsen på omsättningstalet. Efter detta kan värdet inte längre ändras.

Se programmeringsflöde för omsättningstal nedan.



#### 2.1 Övrig programmering

Programmeringsflöde för de vanligaste inställningarna, se bild sid 17. För att komma till programmeringsläge, tryck ned joysticken enligt 1 i figur 1, sid 4.. När programmeringsläget är aktivt avbryts all mätning och övervakning. Stega mellan de olika menyerna genom att flytta joysticken i sidled (riktning 4 och 5 i figur 1, sid 4). Tryck ned joysticken för att öppna en meny. När **PrG** lyser i nedersta raden kan den aktuella inställningen ändras eller det aktuella värdet ändras genom att flytta joysticken upp eller ned (riktning 2 och 3 i figur 1, sid 4). Tryck ned joysticken för att bekräfta inställning (PrG slocknar).

#### 2.2 Lösenord

**Pass?** Ange lösenord (standard är 0) för att komma åt programmeringen. **CnG Pass:** Gör det möjligt att ändra lösenord.

#### 2.3 Inställning av applikation

**Meny APPLiCAT:** gör det möjligt att ändra till mest lämpad applikation, se även tabell i nästa avsnitt för vilka mätningar som finns tillgängliga. Typ PFA innehåller endast applikationer som mäter förbrukning (oavsett effektriktning)

Applikation	Beskrivning
A	Fastighetsmätning (t ex bostäder/lägenheter)
В	Konventionell mätning (t ex köpcentra)
С	Avancerad fastighetsmätning (även externa pulser)
G	Avancerad industriell

#### 2.4 Visningssida

Notera! Denna meny finns inte tillgänglig om applikation A har valts enligt avsitt 3.1.

**Meny SELECtor:** gör det möjligt att koppla önskad favoritsida till vredets plomberade läge (se fig.2); **SELEC.1** 2, 3 och LoC visas i programmeringsläge men bara LoC kan ändras. **PA.1** (31): ange vilken visningssida som skall kopplas till vredets position. Beroende på vald applikation finns olika visningssidor tillgängliga, se tabell nedan för tillgängliga visningssidor.

Sidindex	Rad 1	Rad 2	Rad 3	А	b	С	G
1	Fasföljd	VLN sys	Hz				
2	Fasföljd	VLL sys	Hz				
3	Total kWh (+)	W sys dmd	W sys dmd max				
4	kWh (+)	A dmd max	PArt				
5	Total kvarh (+)	VA sys dmd	VA sys dmd max				
6	kvarh (+)	VA sys	PArt				
7	Mätare 1 (2)	W sys	(3)				
8	Mätare 2 (2)	W sys	(3)				
9	Mätare 3 (2)	W sys	(3)				
10	kWh (+)	t1 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
11	kWh (+)	t2 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
12	kWh (+)	t3 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
13	kWh (+)	t4 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
14	kvarh (+)	t1 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
15	kvarh (+)	t2 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
16	varh (+)	t3 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
17	varh (+)	t4 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
18	Wh (+) X	WX	Användare X				
19	Wh (+) Y	WY	Användare Y				
20	Wh (+) Z	WZ	Användare Z				
21	Total kvarh (-)	VA sys dmd	VA sys dmd max				
22	Total kWh (-)	W sys dmd	W sys dmd max				
23	Drifttid	W sys	PF sys				
24	Drifttid	var sys	PF sys				
25	var L1	var L2	var L3				
26	VA L1	VA L2	VA L3				
27	PF L1	PF L2	PF L3				

28	W L1	W L2	W L3		
29	A L1	A L2	A L3		
30	V L1-2	V L2-3	V L3-1		
31	V L1	V L2	V L3		

#### 2.5 dmd-medelvärdesberäkning av effekt under angiven tid

**Meny P int.t:** EM24 mäter en variabel som kallas "dmd", detta värde är ett medelvärde under en angiven tid. Tiden kan ställas mellan 1 till 30 minuter. Förinställt från fabrik är 15 minuter. Visas symbolen dmd tillsammans med "W"

innebär det att medeleffekten under angiven tid visas, **m** anger att det maximalt uppmätta "dmd"-värdet visas på samma rad.

#### 2.6 Inställning av pulsingång (typ "IS" och "DP")

**Meny diG 1 / diG 2 / diG 3:** är tillgänglig om EM24 DIN är inställd till applikation C eller G. Med denna option har EM24 DIN 3st digitala ingångar som kan användas till olika funktioner:

Räkna pulser och visa enhet i display såsom m<sup>3</sup> GAS, m<sup>3</sup> Cold eller m<sup>3</sup> Hot, kWh Hot, kWh Out.

Funktion "rEM" = statusingång för avläsning seriell port (endast option "IS"). Funktion "SYnC" = synkronisering av dmd-tid. Funktion "tAr" = växla mellan olika tariffer.

Meny prESCAL.1/2/3: viktning av pulser mellan 999.9 till 0,001.

**Tips:** Med mätare utrustade med option "IS" sätts ingångar som inte skall användas till funktion "rEM", de ingångarna visas då inte i mätsidorna.

#### 2.7 Inställning av seriell port för Modbus RTU (typ "IS")

**Meny Address:** val av seriell adress i RS485-nät (från 1 till 247). **bAudrAtE**: hastighet för seriell kommunikation (9600 eller 4800 baud).

#### 2.7.1 Inställningar för M-Bus (typ "IS" tillsammans med VMU-B01)

EM24 DIN med seriell port kan via adapter VMU-B01 anslutas till M-Bus, för inkoppling se avsnitt 4.1.1

Från fabrik kommunicerar VMU-B01 med en hastighet av 2400 baud. Hastigheten ändras via M-Bus master. VMU-B01 har stöd för 300, 2400 och 9600 baud.

Från EM24 DIN, meny "Address", sätts primär adress i M-Bus. Kan ställas mellan 1 till 247.

Sekundäradress är sista delen av serienumret ex. 01000016. Se även avsnitt 1.4, informationssida 5 i tabell.

Notera: Den hastighet som anges i meny "bAudrAtE " är lokalt mellan EM24 DIN och VMU-B01 och skall vara 9600 baud.

#### 2.8 Inställning av digitala utgångar (typ "O2")

Meny diG out. 1 / diG out. 2: funktion för digitala utgångar. Utgångarna kan användas som pulsutgång eller som larmutgång.

**PuLS**: val ifall utgången skall användas för att skicka pulser för förbrukning. Viktning ställs från 0,01 till 10,00 kWh/puls alt. kvarh/puls;

1,000 kWh/puls = 1 puls/kWh

0,100 kWh/puls = 10 pulser/kWh

0,010 kWh/puls = 100 pulser/kWh

**tEST**; test av pulsutgång. Ange den effekt (kW/kvar) som skall simuleras. Aktivera funktionen med "YES". Beroende på inställning i "PULSEou.1/2" kommer utgången pulsa med en överensstämmande frekvens. Funktionen är aktiv ända till menyn lämnas.



**AL**: val ifall utgången skall användas som larmutgång (detta val är endast tillgängligt i applikationerna C, E, G och H). Välj den variabel som skall övervakas, se nedan för beskrivning. Nivåer ställs med "on AL" och "off AL" (skillnaden mellan dessa nivåer är hysteres). Eventuell fördröjning av larm ställs med "t dEL" (sekunder). Utgångens normala status, "nE" utgång normalt dragen och bryter vid larm, "nd" drar utgången vid larm.

Beskrivning av de olika funktionerna:

kWh/kvarh PuLS	Pulsutgång för kWh eller kvarh
v 人 AL	Övervakar spänning fas-nolla (medelvärde)
v 🖊 AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakar spänning fas-nolla (per fas)
$\vee \triangle AL$	Övervakar spänning fas-fas (medelvärde)
v 🛆 AL.12 – AL.23 – AL.31	Övervakar spänning fas-fas (mellan önskade faser)
A AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakar strömnivå på önskad fas
w AL	Övervakning av total effektnivå för systemet
W dmd	Övervakning av total effekt (integrerad mellan 1- 30min)
w AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakning av effekt (för önskad fas)
VA AL	Övervakning av total skenbar effektnivå för
	systemet
VA <mark>dmd</mark>	Overvakning av total skenbar effekt (integrerad mellan 1-30min)
VA AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakning av skenbar effekt (för önskad fas)
\/Ar Al	Övervakning av total reaktiv effektnivå för
VALAL	systemet
VAr AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakning av reaktiv effekt (för önskad fas)
	Övervakning av belastning (effektfaktor) för
	systemet
PF AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakning av belastning (effektfaktor) per fas
Hz AL	Övervakning av nätfrekvens
Ph.AL	Övervakning av fasföljd

#### 2.9 Avsluta programmering

**Meny End**: för att avsluta programmering, tryck ned joysticken enligt riktning 1 figur 1. Ifall ytterligare programmering skall utföras, flytta joysticken i sidle

# 3. Grundläggande programmering EM24DINAV93 för direktmätning

#### 3.1 Programmeringsflöde

Programmeringsflöde för de vanligaste inställningarna, se bild sid sid 17. För att komma till programmeringsläge, tryck ned joysticken enligt 1 i figur 1, sid 4. När programmeringsläget är aktivt avbryts all mätning och övervakning. Stega mellan de olika menyerna genom att flytta joysticken i sidled (riktning 4 och 5 i figur 1, sid 4). Tryck ned joysticken för att öppna en meny. När **PrG** lyser i nedersta raden kan den aktuella inställningen ändras eller det aktuella värdet ändras genom att flytta joysticken upp eller ned (riktning 2 och 3 i figur 1, sid 4). Tryck ned joysticken för att bekräfta inställning (PrG slocknar).

**PASS?:** ange lösenord (standard är 0) för att komma åt programmeringen. **ÅTERSTÄLLNING:** ange lösenord "1357" för att komma åt meny för återställning av: "rESET UP" = återställning av maximalt uppmätta dmd-värden;

"rESET.dnd" = återställning av dmd-värden;

"PAr EnEr" = återställning av tripp/period mätare (kWh/kvarh).

CnG PASS: gör det möjligt att ändra lösenord.

**Meny APPLiCAT:** gör det möjligt att ändra till mest lämpad applikation, se även tabell i nästa avsnitt för vilka mätningar som finns tillgängliga. Typ PFA innehåller endast applikationer som mäter förbrukning (oavsett effektriktning)

Applikation	Beskrivning
А	Fastighetsmätning (t ex bostäder/lägenheter)
В	Konventionell mätning (t ex köpcentra)
С	Avancerad fastighetsmätning (även externa pulser)
G	Avancerad industriell

#### 3.2 Visningssida

Notera! Denna meny finns inte tillgänglig om applikation A har valts enligt avsitt 3.1.

**Meny SELECtor:** gör det möjligt att koppla önskad favoritsida till vredets plomberade läge (se fig.2); **SELEC.1** 2, 3 och LoC visas i programmeringsläge men bara LoC kan ändras. **PA.1** (31): ange vilken visningssida som skall kopplas till vredets position. Beroende på vald applikation finns olika visningssidor tillgängliga, se tabell på nästa för tillgängliga visningssidor.

Sidindex	Rad 1	Rad 2	Rad 3	А	b	С	G
1	Fasföljd	VLN sys	Hz				
2	Fasföljd	VLL sys	Hz				
3	Total kWh (+)	W sys dmd	W sys dmd max				
4	kWh (+)	A dmd max	PArt				
5	Total kvarh (+)	VA sys dmd	VA sys dmd max				
6	kvarh (+)	VA sys	PArt				
7	Mätare 1 (2)	W sys	(3)				
8	Mätare 2 (2)	W sys	(3)				
9	Mätare 3 (2)	W sys	(3)				
10	kWh (+)	t1 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
11	kWh (+)	t2 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
12	kWh (+)	t3 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
13	kWh (+)	t4 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
14	kvarh (+)	t1 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
15	kvarh (+)	t2 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
16	varh (+)	t3 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
17	varh (+)	t4 (tariff 4) (4)	W sys dmd				
18	Wh (+) X	W X	Användare X				
19	Wh (+) Y	W Y	Användare Y				
20	Wh (+) Z	WZ	Användare Z				
21	Total kvarh (-)	VA sys dmd	VA sys dmd max				
22	Total kWh (-)	W sys dmd	W sys dmd max				
23	Drifttid	W sys	PF sys				
24	Drifttid	var sys	PF sys				
25	var L1	var L2	var L3				
26	VA L1	VA L2	VA L3				
27	PF L1	PF L2	PF L3				
28	W L1	W L2	W L3				
29	A L1	A L2	A L3				
30	V L1-2	V L2-3	V L3-1				
31	V L1	V L2	V L3				

#### 3.3 dmd-medelvärdesberäkning av effekt under angiven tid

**Meny P int.t:** EM24 mäter en variabel som kallas "dmd", detta värde är ett medelvärde under en angiven tid. Tiden kan ställas mellan 1 till 30 minuter. Förinställt från fabrik är 15 minuter. Visas symbolen dmd tillsammans med "W"

innebär det att medeleffekten under angiven tid visas, **m** anger att det maximalt uppmätta "dmd"-värdet visas på samma rad.

#### 3.4 Inställning av pulsingång (typ "IS" och "DP")

**Meny diG 1 / diG 2 / diG 3:** är tillgänglig om EM24 DIN är inställd till applikation C eller G. Med denna option har EM24 DIN 3st digitala ingångar som kan användas till olika funktioner:

Räkna pulser och visa enhet i display såsom m<sup>3</sup> GAS, m<sup>3</sup> Cold eller m<sup>3</sup> Hot, kWh Hot, kWh Out.

Funktion "rEM" = statusingång för avläsning seriell port (endast option "IS"). Funktion "SYnC" = synkronisering av dmd-tid. Funktion "tAr" = växla mellan olika tariffer.

Meny prESCAL.1/2/3: viktning av pulser mellan 999.9 till 0,001.

Vi förbehåller oss rätten att ändra ovan angivna specifikationer.

**Tips:** Med mätare utrustade med option "IS" sätts ingångar som inte skall användas till funktion "rEM", de ingångarna visas då inte i mätsidorna.

#### 3.5 Inställning av seriell port för Modbus RTU (typ "IS")

**Meny Address:** val av seriell adress i RS485-nät (från 1 till 247). **bAudrAtE**: hastighet för seriell kommunikation (9600 eller 4800 baud).

#### 3.5.1 Inställningar för M-Bus (typ "IS" tillsammans med VMU-B01)

EM24 DIN med seriell port kan via adapter VMU-B01 anslutas till M-Bus, för inkoppling se avsnitt 4.1.1

Från fabrik kommunicerar VMU-B01 med en hastighet av 2400 baud. Hastigheten ändras via M-Bus master. VMU-B01 har stöd för 300, 2400 och 9600 baud.

Från EM24 DIN, meny "Address", sätts primär adress i M-Bus. Kan ställas mellan 1 till 247.

Sekundäradress är sista delen av serienumret ex. 01000016. Se även avsnitt 1.4, informationssida 5 i tabell.

Notera: Den hastighet som anges i meny "bAudrAtE " är lokalt mellan EM24 DIN och VMU-B01 och skall vara 9600 baud.

#### 3.6 Inställning av digitala utgångar (typ "O2")

Meny diG out. 1 / diG out. 2: funktion för digitala utgångar. Utgångarna kan användas som pulsutgång eller som larmutgång.

**PuLS**: val ifall utgången skall användas för att skicka pulser för förbrukning. Viktning ställs från 0,01 till 10,00 kWh/puls alt. kvarh/puls;

1,000 kWh/puls = 1 puls/kWh

0,100 kWh/puls = 10 pulser/kWh

0,010 kWh/puls = 100 pulser/kWh

**tEST**; test av pulsutgång. Ange den effekt (kW/kvar) som skall simuleras. Aktivera funktionen med "YES". Beroende på inställning i "PULSEou.1/2" kommer utgången pulsa med en överensstämmande frekvens. Funktionen är aktiv ända till menyn lämnas.



**AL**: val ifall utgången skall användas som larmutgång (detta val är endast tillgängligt i applikationerna C, E, G och H). Välj den variabel som skall övervakas, se nedan för beskrivning. Nivåer ställs med "on AL" och "off AL" (skillnaden mellan dessa nivåer är hysteres). Eventuell fördröjning av larm ställs med "t dEL" (sekunder). Utgångens normala status, "nE" utgång normalt dragen och bryter vid larm, "nd" drar utgången vid larm.

Beskrivning av de olika funktionerna:

kWh/kvarh PuLS	Pulsutgång för kWh eller kvarh
v 人 AL	Övervakar spänning fas-nolla (medelvärde)
v 🙏 AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakar spänning fas-nolla (per fas)
$\vee \triangle AL$	Övervakar spänning fas-fas (medelvärde)
v 🛆 AL.12 – AL.23 – AL.31	Övervakar spänning fas-fas (mellan önskade faser)
A AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakar strömnivå på önskad fas
w AL	Övervakning av total effektnivå för systemet
W dmd	Övervakning av total effekt (integrerad mellan 1- 30min)
w AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakning av effekt (för önskad fas)
VA AL	Övervakning av total skenbar effektnivå för systemet
VA dmd	Övervakning av total skenbar effekt (integrerad mellan 1-30min)
VA AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakning av skenbar effekt (för önskad fas)
VAr AL	Övervakning av total reaktiv effektnivå för systemet
VAr AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakning av reaktiv effekt (för önskad fas)
PF AL	Övervakning av belastning (effektfaktor) för systemet
PF AL.L1 – AL.L2 – AL.L3	Övervakning av belastning (effektfaktor) per fas
Hz AL	Övervakning av nätfrekvens
Ph.AL	Övervakning av fasföljd

#### 3.7 Avsluta programmering

**Meny End**: för att avsluta programmering, tryck ned joysticken enligt riktning 1 figur 1. Ifall ytterligare programmering skall utföras, flytta joysticken i sidled.



#### Vi förbehåller oss

## 4. Inkoppling

#### 4.1 5A sekundärmätning (typ "AV5") med strömtransformatorer

Sekundärmätning via 5A strömtransformatorer, extern manöverspänning. Val av system (se avsnitt 3.3): 3P.n

[3] - 3-fas, 4-led, obalanserad last, 3 strömtransformatorer



Notera! I kopplingsbilden ovan indikeras P1 och S1 på strömtransformatorerna med en punkt.

4.1.1 Inkoppling av manöverspänning (typ "AV5")



F @ 115VAC = 250V [F] 100mA, F @ 230VAC = 250V [F] 50mA, F @ 24 till 48VAC/DC = 250V [F] 200mA.

#### 4.2 65A direktmätning (typ "AV0" & "AV9")

Direktmätning upp till 65A och självförsörjd manöverspänning. Val av system (se avsnitt 3.3): 3P.n. För övriga inkopplingar se datablad och fullständig manual. [1] - 3-fas, 4-led obalanserad/balanserad last

[2] - 3-fas, 3-led, obalanserad/balanserad last, ansl till nolledare är ett krav för optionerna "IS" och "R2".



#### 4.3 Digitala utgångar (typ "O2")

Version "O2":

Öppen kollektor (VDC referens), spänning måste vara lägre eller lika med 30VDC. Maximal kontaktström är 100mA



#### 4.4 Seriell anslutning RS485 (typ "IS")

2-tråds RS485 kommunikation, max kabellängd 1200m. Enhet [a] är sista instrumentet på slingan, [b] är instrument 1 till n och [c] är en omvandlare mellan RS485 och RS232 (t ex SIUPC2). Data skickas enligt Modbus RTU standard, 1 start bit, 8 data bitar, ingen paritet, 1 stop bit. Hastighet är 9600 eller 4800 bits/s.



#### 4.4.1 Inkoppling av VMU-B01 för M-Bus

Med omvandlare VMU-B01 kan EM24-DIN med option "IS" användas för M-Bus. En omvandlare per mätare.



#### 4.5 Digitala ingångar (typ "IS" och "DP")

Kontaktspänning 5VDC +/- 5%. Kontaktström: max 10mA. Ingångs impedans: 680 $\Omega$ . Kontaktresistans:  $\leq$ 100 $\Omega$ ; Sluten kontakt:  $\geq$ 500k $\Omega$ , öppen kontakt.



## 5. Ytterligare information och data

För mer information och data se komplett manual och datablad. Dessa dokument finns även för nedladdning på: <u>www.support-carlogavazzi.se</u>

Ev uppdatering av denna bruksanvisning finns på ovan angivna sida, se datum på första sidan för referens.

## 6. Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Carlo Gavazzi AB V:a Kyrkogatan 1 652 24 Karlstad

Telefon:054-851125Fax:054-851177Hemsida:www.carlogavazzi.seE-post:info@carlogavazzi.se

Eller vår partner: